



NOWY SZTYNORT  
OSADA WOLNOŚCI

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POMOSTU PŁYWAJĄCEGO

## Użytkowanie pomostu pływającego.

1. Pomosty służą do cumowania jednostek pływających o zróżnicowanych wielkościach i zanurzeniu, dla których konkretne miejsce cumowania każdorazowo określi zarządca przystani w oparciu o wewnętrzny regulamin.
2. Zabrania się przebywania na pomostach osób postronnych poza przeszkoloną obsługą przystani i załogami jachtów podczas :
  - pogody sztormowej (wiatr powyżej 7° Beauforta),
  - ostrzegawczego i alarmowego stanu wody,
3. W razie zauważenia awarii konstrukcji pomostu zagrażającej bezpiecznej eksploatacji, pomost należy bezwzględnie wyłączyć z użytkowania.
4. Zabrania się skoków z pomostu do wody.
5. Zabrania się samowolnego dokonywania jakichkolwiek przeróbek konstrukcji pomostu mogących mieć wpływ na stateczność i bezpieczeństwo użytkowania.
6. Wszystkie osoby poruszające się po pomostach przystani winny używać obuwia na płaskich, najlepiej gumowych podeszwach .
7. Zabrania się obciążania pomostu powyżej jego dopuszczalnej nośności- dopuszczalne obciążenie użytkowe wynosi 85% wyporności netto pomostu ( $4,65\text{kN/m}^2$ ) dla obciążeń symetrycznych. Powyższe założenie uwzględnia ciężar wyposażenia oraz 50mm wolnej burty pontonu.
8. Zabrania się przekraczania dopuszczalnego obciążenia trapów, tj.  $2,5\text{kN/m}^2$ .
9. Podczas przebywania na pomostach przystani należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z otwartym ogniem.

Sztynort, Maj 2022

